



# EhserTEC PipeClean

## Selbstaktiver Abflussreiniger

**EhserTEC PipeClean** ist ein hochkonzentrierter, flüssiger und selbstaktiver Totalreiniger für Abflusssysteme und Rohrleitungen mit kraftvollem Durchdringvermögen.

**EhserTEC PipeClean** beseitigt selbst festsitzende Rohrverstopfungen in Minuten und entwickelt dabei keine giftigen oder explosiven Dämpfe. **EhserTEC PipeClean** löst schnell und gründlich problematische Verstopfungen durch Fleisch-, Fett-, Eiweiß-, Gemüse- sowie Lebensmittelreste. Darüber hinaus zersetzt das Produkt hervorragend Haare, Zellstoff und Seifenablagerungen und beugt wirksam Neuverstopfungen vor. **EhserTEC PipeClean** ist frei von Chlor, wasserstoffbildenden und oxidierenden Inhaltsstoffen und greift weder Rohrleitungen, Dichtungen oder Faulbehälter an.

**Anwendung:** 300 ml heißes Wasser in den verstopften Abfluß gießen, anschließend 100 ml **EhserTEC PipeClean** zusätzlich in den Abfluß geben und mindestens 20 Minuten einwirken lassen. Zur vorbeugenden Behandlung empfehlen wir 300 ml heißes Wasser in den Abfluß zu gießen. Anschließend 50 ml **EhserTEC PipeClean** in den Abfluß geben. Abschließend, nach 20 Minuten, mit reichlich Wasser nachspülen.

**EhserTEC PipeClean** ist nicht mit Zink, Aluminium und Lackoberflächen verträglich.

**Kennzeichnung:**



**Produkt enthält:** Kaliumhydroxidlösung

**Hinweise:**

**Gefahrenhinweise:**

**H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.**

**Sicherheitsratschläge:**

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.  
P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.  
P301+330+331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.  
P303+361+353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.  
P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.  
P405 Unter Verschluss aufbewahren.

**Lagerung:**

**WGK:** 1

**Flammpunkt:** -

**Emissionen:**

**TA-Luft:** -

**Transport:**

**UN1814**

**ADR-Klasse:** 8

**Verpackungsgruppe:** I